



POZOR NA POJISTNÉ VENTILY !

Upozorňujeme odběratele na nebezpečí úniku vody při poruše pojistného ventilu ohřivačů vody, kotlů a podobných spotřebičů.

Pokud pojistný ventil neudrží nastavený tlak, potom z vývodu pojistného ventilu začne unikat voda. Je-li přepad zaveden přímo do vnitřní kanalizace, bez možnosti kontroly průtoku, může dojít při dlouhodobé poruše k úniku velkého množství vody.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. oznamuje, že nebude poskytovat v těchto případech plošnou úlevu na stočném.

Doporučujeme odběratelům funkci pojistných ventilů kontrolovat.